

Verwerkingsvoorschrift vinyl wandbekleding (FASTRAK/ InVinci/ VU)

Vorbereiding:

Het verdient de aanbeveling alle te verwerken materialen bij een kamertemperatuur op te slaan, dit i.v.m. de verwerkbaarheid en eindresultaat. Zorg voor het aanbrengen van vinyl wandbekleding met een textiel of non-woven rug, dat de ondergrond vlak, glad, droog en egaal wit is van kleur. Oud papier, witkalk en sporen van inkt, krijt en potlood weghalen. Andere mogelijkheden verontreinigingen zoals olie, vet en laksporen verwijderen met de daarvoor geschikt reinigsmiddelen afspoelen met schoon leidingwater. Zorg ervoor dat de ondergrond volledig droog is. Stucmuren en pleisterwerk eerst even gladschuren. Bij nieuwe gipswanden de naden met gaas afplakken, plamuren en glad schuren. Om de muren voor het aanbrengen optimaal glad te krijgen is het verstandig om alle gaten en andere oneffenheden te vullen en/of weg te schuren. Wij bevelen aan om de muren die poreus en sterk zuigend zijn voor te lijmen met voorstrijkmiddel of een verdunde lijm. De te beplakken ondergrond moet een temperatuur hebben van minimaal 10 graden. Controleer vooraf de vocht het vochtgehalte van de wanden. Deze mag niet hoger zijn dan 4%. Gebruik hiervoor een geschikte vochtmeetapparaat en zorg ervoor dat vocht en water de wand niet meer kan bereiken. Controleer tevens op aanwezigheid van schimmel en vochtplekken. Zijn er vocht en schimmelplekken aanwezig en is het vochtgehalte nog steeds te hoog stop met aanbrengen en laat eerst het probleem verhelpen door een gekwalificeerd expert.

Lijm

Voor het beste resultaat raden wij u aan om lijmen en voorbehandeling van het merk Flexxs te gebruiken, die te zijn verkrijgen bij <https://www.flexxs.com/>

- Lijm voor vinyl wandbekleding met textiele of non woven rug, aan te brengen op een zuigende en poreuze ondergrond;
- Lijm voor vinyl wandbekleding met textiele of non woven rug, aan te brengen op een zuigende en poreuze ondergrond en is tevens geschikt voor industriële verwerking en verwerking in een lijmmachine;
- Lijm voor vinyl wandbekleding met textiele of non woven rug, aan te brengen op wanden die niet zuigende., zoals glas , kunststof en metaal. Deze lijm is tevens geschikt voor verwerking van vinyl over vinyl.

Niet Stortend

Storten is niet mogelijk als het patroon herhaald wordt. Controleer eerst voor het knippen van de banen of het patroon goed doorloopt. Bereken hierna het rapport en knip een aantal banen tot de nodige lengte + 5 cm. Dit is noodzakelijk om een eventueel verval van vloer en plafond op te kunnen vangen. Markeer hierna de banen met zwart grafiet potlood in de juiste plakvolgorde.

Stortend ↓↑

Als storten wordt aanbevolen betekent dat de banen om en om worden verwerkt. Knip een aantal banen tot de nodige lengte + 5 cm. Dit is noodzakelijk om een eventueel verval van vloer en plafond op te kunnen vangen. Markeer hierna de banen met zwart grafiet potlood in de juiste plakvolgorde.

Verwerking vinyl wandbekleding met textiele of non woven rug

Controleer voor het aanbrengen of u de juiste hoeveelheid, kleur, batchnummer en dessin heeft ontvangen. Controleer de juiste stortinstructies op de sticker aan de buitenzijde van de rol. Gebruik een loodlijn of gebruik een laser en markeer een lijn met grafiet potlood om de eerste baan recht te kunnen hangen. Lijm de muur met voldoende lijm in om de eerste baan te kunnen aanbrengen. Maak hiervoor gebruik van een lamsvachtroller of blokkwast.

Hang de eerste baan ongeveer 2 cm door de hoek heen en snij de hoek in met een scherp mes en een spatel. Verwijder het overtollig materiaal voordat de volgende baan wordt aangebracht. Gebruik een kunststof spatel en strijk hiermee de baan vlak in verticale richting. Overlap de volgende baan met 3 cm en strijk de plastic spatel in lengterichting van de baan. Snij de overlap aan de bovenzijde in het midden in met behulp van een breekmes en plaats vervolgens de dubbeldoorsnijmes in de snede en trek deze in lengterichting verder naar beneden en houdt tegelijkertijd de overlappende baan op spanning. Verwijder hierna het afval en breng opnieuw lijm aan onder de naad en sluit deze met behulp van de spatel. Verwijder daarna het extra materiaal bij de plint en plafond m.b.v. een breekmes en de spatel.

Let op: Tijdens het doorsnijden zo min mogelijk in de ondergrond snijden. Dit voorkomt dat de naden hierdoor gaan open staan. Verwijder tijdens het aanbrengen van de banen direct de overtollige lijmresten met een schoon en warm water. Gebruik hierbij een vochtige natuurspons en droog de wandbekleding met een droge katoenen doek. Als de lijmresten niet snel worden verwijderd kan dit permanente beschadigingen tot gevolg hebben.

Controleer het aangebrachte materiaal direct na het plaatsen van de eerste drie (3) banen. Als er twijfel ontstaat omtrent de kwaliteit van het geleverde product. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Bewaar en vergelijk altijd uw labels omdat wij zonder deze gegevens een eventuele klacht niet in behandeling kan nemen. Wij accepteren geen klachten die bij het plaatsen van de eerste 3 banen reeds zichtbaar waren en als zodanig direct worden gemeld. Verwerkingskosten worden door ons niet worden vergoed.

Onderhoud

Vinyl wandbekleding met textiele of non woven rug is volledig afwasbaar en vuiligheid kan worden verwijderd m.b.v. een geschikt reinigingsmiddel en een vochtige doek. Maak indien mogelijk gebruik van een natuur spons met. Schoon en warm leidingwater eventueel met een lichte zeep, Hierna direct afspoelen met schoon leidingwater. Ook is het mogelijk om Isopropyl alcohol te gebruiken. Reinig de wandbekleding altijd van onder naar boven. Door reiniging van boven naar beneden kunnen strepen ontstaan in het vinyl waardoor deze gaan verkleuren. Spoel de wandbekleding altijd van boven naar beneden en zorg ervoor dat het vinyl goed wordt gedroogd. Doe dit m.b.v. een katoenen of papieren doek. Probeer nooit te wrijven. Gebruik een zachte borstel om diepere delen in het vinyl te kunnen reinigen. Gebruik nooit een synthetische spons omdat deze de vinyl blijvend kan beschadigen.

Gebruik geen reinigingsproducten voorzien van oplosmiddelen, nagellakverwijderaars, lakverdunners en pijnboomolie. Maak geen gebruik van bleekmiddelen omdat deze na enige verloop van tijd voor verkleuring van het vinyl kan zorgen. Probeer bij twijfel eerst uw reiniging uit op een klein stukje van het materiaal.